



TELÉFONO ALÁMBRICO

MANUAL DE USUARIO MH-159PT

MODELO: MH-159PT

Leer este manual cuidadosamente antes de usar el teléfono.
Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.



PRESTACIONES

- ❑ Modo de marcación por tono;
- ❑ Timbre de llamada ajustable ON/OFF;
- ❑ Protección contra descargas eléctricas;
- ❑ Diseñado contra interferencia por radiofrecuencia
- ❑ Funciones de Silencio/Pausa / Flash /Remarcado;

LISTA DE EMPAQUE

- ❑ Auricular con cordón espiral
- ❑ Soporte de pared
- ❑ Cordón de línea
- ❑ Manual de usuario

FUNCIONES ESPECIALES

1. REMARCADO

Con el auricular levantado, oprima el botón de **REDIAL**. El teléfono marcará automáticamente el último número marcado.

2. FLASH

El Sistema incluye un tiempo de flash de 300ms.

3. SILENCIO

Durante una conversación, si no desea que la otra parte oiga su charla con otros, oprima el botón de **MUTE**. Después que termine su charla, puede oprimir **MUTE** nuevamente para continuar su conversación.

4. INTERRUPTOR DE TIMBRE ON/OFF

Puede activar/desactivar el tono de timbre de su teléfono mediante este interruptor.

5. MARCADO POR TONO

El teléfono solo soporta el marcado por tonos.

6. FUNCION DE PAUSA

En una llamada, si desea insertar una pausa, puede oprimir el botón PAUSE (3.6S). Después de la pausa el teléfono marcará el otro número telefónico. Este funcion solo se usa en caso de telefono conectado en sistema.

